


Legende





Toyota Yaris Hybrid (XP13 M (a) 5-Türer, ab 07/2014)







12 V Spannungsversorgung trennen










oder









Zugang 12V Batterie








Hinweise zum Transport









Erkennungsmerkmale:


- Schriftzug "HYBRID" auf der Heckklappe.
- "HYBRID"-Schriftzug an den Kotflügeln vorn.
- Schriftzug am Motor.
- Silber-blaues Markenemblem Front und Heck.







Anmerkungen:



- · Zündung ausschalten.
- 12-Volt-Batterie: Minus-Pol trennen.

Bei Unfällen mit nicht ausgelöstem Airbag.

- Zündung ausschalten.
- 12-Volt-Batterie: Minus-Pol trennen.

Lebensgefahr!

Hochvoltbauteile nicht berühren!

Die Hochvoltbatterie befindet sich unter der Rücksitzbank.

Kennzeichnung der Hochvoltbatterie:



Um Verletzungen, Verbrennungen oder Elektroschock zu vermeiden:

- Zerlegen Sie niemals diese Batterie und entfernen Sie auch nicht die Gehäusedeckel! - Service nur von qualifizierten Technikern -
- Vermeiden Sie den Kontakt von alkalischem Elektrolyt mit Augen, Haut oder Kleidung. Sollten Sie doch damit in Berührung kommen, spülen Sie mit Wasser und begeben Sie sich unverzüglich in ärztliche Hilfe.
- Halten Sie Kinder von dieser Batterie fern.
- Beschädigen Sie die Batterie nicht beim Transport mit Gabelstaplern. Hantieren Sie auch nicht mit offener Flamme und verbrennen Sie die Batterie nicht. Sollte Elektrolyt austreten, kann Hitze erzeugt werden, welche zum Brand führen kann.

Für die qualifizierten Techniker:

Gehen Sie gemäß dem Reparaturhandbuch vor, wenn Sie die Batterie warten oder erneuern.

Recycling-Information für HV-Batterien:

- · Transportieren Sie die Batterie stets gemäß den entsprechenden Gesetzen.
- Für das Ersetzen und Entsorgen der Batterie wenden Sie sich bitte an Ihren nächsten TOYOTA-Prius-Händler.